



GENUINE ACCESSORIES
ACCÉSSOIRES AUTHENTIQUES

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE POSE

CARGO NET

FILET UTILITAIRE DE COFFRE

MITSUBISHI ECLIPSE 2006 & LATER

MITSUBISHI ECLIPSE 2006 ET MODÈLES PLUS
RÉCENTS

PART NUMBER: / NUMÉRO DE PIÈCE: MZ313466

CONTENTS:

CONTENU DE LA TROUSSE:

- 1 CARGO NET
- 1 FILET UTILITAIRE DE COFFRE

TOOLS REQUIRED:

OUTILS REQUIS:

- NONE REQUIRED
- AUCUN

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

INSTRUCTIONS DE POSE:

1

- LOCATE T-ANCHORS ON SIDE WALLS OF REAR CARGO OPENING.
- LOCALISER LES QUATRES POINTS D'INSTALLATION EN FORME D'ANCRAGE EN 'T'.
- ORIENT CARGO NET SUCH THAT DOUBLE BUNGEE IS ON TOP.
- POSITIONNER LE FILET TEL QUE L'ÉLASTIQUE DOUBLE DE L'OUVERTURE DU FILET EST VERS LE HAUT.
- ATTACH LOOPS OF CARGO NET TO T-ANCHORS.
- ATTACHER LES BOUCLES DU FILET AUX ANCRAGES EN 'T'.

